

# WOK GASBLUS

## LÆS VENLIGST ADVARSEL OG INSTRUKTION INDEN IBRUGTAGNING

### ADVARSEL OG SIKKERHEDSKRAV

Wok gasblusset er kun til **udendørs brug**.

Apparatet er forbudt at bruge indendørs.

Gasblusset er kun beregnet til flaskegas. (g30 butangas eller g31 propangas)

Sørg for at gasblusset står på et stabilt og fast underlag.

Da gasblusset bliver meget varm (90 C) skal det stå på et ikke brændbart materiale.

Sørg for at gasblusset står beskyttet mod vind og blæst.

Gasblusset må ikke flyttes når apparatet er tændt.

Under tilberedning af fødevarer skal der holdes en forsvarlig afstand til gasblusset, og man må ikke bukke sig ind over et tændt apparat.

Når gasblusset er i brug må apparatet ikke forlades.

Lad aldrig børn eller dyr komme i nærheden af et tændt apparat.

Gasflasken skal altid placeres mindst 50 cm fra gasblusset og ikke i direkte sollys og den skal placeres på en plan flade.

Ved gaslugt slukkes apparatet øjeblikkeligt og gasregulatoren afmonteres.

Når gasblusset er tilsluttet gasflasken kan korrekt montering kontrolleres ved at påføre sæbevand på samlingerne. Hvis der her dannes bobler er det tegn på at tilslutningen ikke er korrekt.

Det er forbudt at foretage modifikationer på gasblusset.

### VEDLIGEHOLDELSE

Rengør kun gasbrænderen når den er kold og ikke tilsluttet gasflaske.

Gasblusset er af støbejern, som kan ruste. Der ydes ingen garanti mod rust. Ved særlig slem

tilsmudsning kan sæbevand anvendes, men husk grundig aftørring med en klud. Ved tilstopning af gasventilerne kan disse renses med trykluft.

Gasblusset bør tages indendørs når det ikke er i brug og lægges i original emballage for ikke at blive udsat for støv.

### INSTRUKTION OG SAMLING

Wok gasblusset leveres eksklusiv gasregulator, slange og wok. Brug altid en national godkendt gasregulator og slange.

Brænderinge og gasventiler er færdigmonteret fra fabrikens side. Kontroller venligst at disse dele er efterspændte inden ibrugtagning.

1. **Det er således kun de 3 ben, der skal monteres med de medfølgende møtrikker, spændeskiver og skruer.**

2. En godkendt gasslange påmonteres slangespiden på gasventilerne med et klembånd.

3. Når man har sikret sig at slange og gasregulator er korrekt monteret gasflaske og gasblus, åbnes gasventil hanerne ved at trykke dem ned og derpå dreje dem mod uret. De kan kun drejes ¼ omgang hvor de yder den maksimale varmeeffekt. Brug ikke vold når hanerne skal åbnes.

Start med kun at trykke og derpå dreje på den midterste af gasventil hanerne og antænd med lighter eller tændstikker, og den lille inder ring vil derpå tænde.

Den højre gasventil hane vil tænde den højre side af den store yder ring, mens den venstre gasventil hane vil tænde den venstre store yder ring.

Gasblusset skal brænde med en blå flamme og en lille gul flammespids.

For at opnå den korrekte flamme justeres de 3 skruer på undersiden af rørtilførslen til brænderingene.

Foretrækkes den karakteristiske kinesiske lynstegning "Stir fry" anbefales det at benytte alle tre gasventiler fuldt åbne.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model Gasblus af støbejern XHOK GB-11

Gaskategori: I3B/P 30mBar

Varmeeffekt: 8600 watt

Gastype: Flaskegas g30 butangas/g31 propangas

Certifikat CE 51CQ4552

Brænderkarakteristika:

Inder ring m 32 dyser, yder ring m 90 dyser

Mål: D: inkl. gashaner 41 cm, B 31 cm, H 19 cm

### Importør

DEN KINESISKE BUTIK A/S

Rosengården 13 | 1174 København K | [www.denkinesiskebutik.dk](http://www.denkinesiskebutik.dk)