

WOK GASBLUS

LÆS VENLIGST ADVARSEL OG INSTRUKTION INDEN IBRUGTAGNING

ADVARSEL OG SIKKERHEDSKRAV

Wok gasblusset er kun til **udendørs brug**.

Apparatet er forbudt at bruge indendørs.

Gasblusset er kun beregnet til flaskegas (g30 butangas eller g31 propangas)

Sørg for at gasblusset står på et stabilt og fast underlag. Da gasblusset bliver varmt, skal det stå på et ikke brændbart materiale.

Sørg for at gasblusset står beskyttet mod vind og blæst.

Gasblusset må ikke flyttes når apparatet er tændt. Under tilberedning af fødevarer skal der holdes en forsvarlig afstand til gasblusset, og man må ikke bukke sig ind over et tændt apparat.

Når gasblusset er i brug må apparatet ikke forlades. Lad aldrig børn eller dyr komme i nærheden af et tændt apparat.

Gasflasken skal altid placeres mindst 50 cm fra gasblusset og ikke i direkte sollys, og den skal placeres på en plan flade.

Ved gaslugt slukkes apparatet øjeblikkeligt og gasregulatoren afmonteres.

Når gasblusset er tilsluttet gasflasken kan korrekt montering kontrolleres ved at påføre sæbevand på samlingerne. Hvis der her dannes bobler er det tegn på at tilslutningen ikke er korrekt.

Det er forbudt at foretage modifikationer på gasblusset.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengør kun gasblusset når det er koldt og ikke tilsluttet gasflaske.

Brænderingen er af støbejern, som kan ruste. Der ydes ingen garanti mod rust. Ved særlig slem tilsmudsning kan sæbevand anvendes, men husk grundig aftørring med en klud. Ved tilstopning af gasventilerne kan disse renses med trykluft. Gasblusset bør tages indendørs når det ikke er i brug og lægges i original emballage for ikke at blive udsat for støv.

INSTRUKTION/SAMLEVEJLEDNING

Bemærk: Wok gasblusset leveres eksklusiv gasregulator, slange og wok.

Brug altid en godkendt gasregulator og slange.

1. Brænderingen monteres med de medfølgende 3 skruer. Kontroller venligst at skruerne er efterspændte inden ibrugtagning.
2. Dernæst monteres de 4 ben, med de medfølgende møtrikker, spændeskiver og skruer.
3. En godkendt gasslange påmonteres slangespiden på gasventilen med et klembånd.
4. Når man har sikret sig at slange og gasregulator er korrekt monteret gasflaske og gasblus, åbnes gasventilen og der antændes med lighter eller tændstikker.

For at opnå den karakteristiske kinesiske lynstegning "Stir fry" anbefales det at have gasventilen fuldt åben.

Gasblusset kan naturligvis også benyttes til andre former for tilberedning, hvor der kræves mindre varmeeffekt.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model Gasblus af støbejern/stål XHOK SGB-04

Gaskategori: I3B/P 30mBar

Varmeeffekt: 5500 watt

Gastype: Flaskegasg30 butangas/g31 propangas

Certifikat: CE 51CQ4553

Brænderkarakteristika	140 dyser
Dybde inkl. gashaner	55 cm
Bredde	41 cm
Højde	16 cm

Importør

DEN KINESISKE BUTIK A/S

Rosengården 13 | 1174 København K | www.denkinesiskebutik.dk